

Release Note 23.2.1

Cette nouvelle version améliore la configurabilité du logiciel en matière de bibliothèques et apporte une nouvelle bibliothèque appelée *'récolement'* qui permet des relevés multi-réseaux avec des métadonnées sur les différents alignements ainsi qu'un ensemble de bibliothèques spécifiques à chaque thème de relevés que vous pouvez importer dans vos propres bibliothèques.

Votre attention est attirée sur le fait que vous pouvez gérer des métadonnées sur l'ensemble des objets topographiques sans avoir l'option SIG activée mais que vous devez souscrire à l'option SIG pour pouvoir exporter ces métadonnées aux formats des SIG.

Génération de métadonnées sur les alignements

À partir de cette version, vous pouvez saisir des métadonnées sur les objets topographiques. On se reportera à la documentation SIG pour la création et la gestion des métadonnées. Le but de cette nouvelle fonctionnalité est de pouvoir se servir de ces métadonnées dans les attributs des blocs pour faire des étiquettes.

Toutefois, l'export de ces métadonnées aux formats SIG est toujours conditionné à la souscription de l'option SIG.

Choix du séparateur décimal

Menu principal



Rubrique '**Import export bd externes'** option '**Utilisation du . comme séparateur décimal**'

Si cette option est à oui, le . est utilisé comme séparateur décimal (valeur par défaut de cette nouvelle option), sinon le séparateur décimal est celui défini dans les paramètres Windows.



Modification de la propriété 'code visible' sur un ensemble de codes sélectionnés

À partir de la fenêtre codification (ruban ^{Menu} bouton ^{Codification...}), après sélection d'un ou plusieurs codes, le clic droit fait apparaître un menu contextuel.

SREFOUL	Alignement	RESEAU		
SRESAB	Alignement	RESEAU		
✓ 216i	Alimamant	TOPO		
✓ 5TEBB2	Supprimer			
- SCONE	Affecter code associé			
🗸 5ТЕМВІ	Affecter bloc attribut			
✓ STEBMI	Affecter commentaire			
5TEBEN	Affecter thème			
135	Affecter Classe			
35	Modifier calque du point			
5CDEB1	Modifier calque du numéro			
5CDEB3	Modifier calque de l'altitude			
5CDEB4	Modifier calque du commentaire			
5CDEB8	Modifier calque de l'attribut			
5CDEE1	Modifier calque du symbole			
5CDEE3	Modifier style du numéro			
5CDEE4	Modifier style de l'altitude			
5CDEE8	Modifier style du commentaire			
5CDEMI	Pondro céloctionnable			
BACH	Rendre non sélectionnable			
ETNOEL	Nerrore non selectionnable			

Nous avons ajouté deux commandes en fin de menu :

boîte de paramétrage du code).

1. Rendre sélectionnable signifie que le code sera visible dans les boîtes de

sélection (équivalent de la case ^{Code non visible} non cochée dans la boîte de paramétrage du code).

 Rendre non sélectionnable signifie que le code ne sera pas visible dans les boîtes de sélection (équivalent de la case
 Code non visible cochée dans la

Ajout de la surface et périmètre dans les propriétés des alignements

Suite à la sélection d'un objet alignement dans la fenêtre dessin, la fenêtre 'propriété' affiche la longueur et la surface de cet alignement (la surface est affichée à la condition que l'alignement soit refermé).





Les informations affichées concernent la ligne de base levée.

	Statistiques			
	Nb Sommets	34.00		
	Périmètre	121.002		
	Périmètre SP	180.783		
	Longueur droite	103.079		
	Longueur courbe	17.924		
	Surface	0.000		
_				

Elisison/naramètres

Boîte de dialogue de choix d'une couleur

Dans l'ensemble des boîtes de dialogues qui permettent la saisie du numéro d'une couleur, nous avons ajouté une interface graphique visuelle.

Par exemple, dans la boîte de dialogue de configuration d'un objet topographique :





couleur sélectionnée (ici -1 (couleur du calque qui est vert)).

Suite à l'appui sur le bouton couleur, une boîte de dialogue de choix de la couleur apparaît :

En mode dwg



En mode dgn



Le bouton correspondance avec le calque permet de choisir la couleur du calque.

Le bouton correspondance au bloc permet de choisir la couleur du bloc.



-

Vous pouvez soit faire une sélection graphique de la couleur désirée soit saisir son numéro dans le champ nouvelle couleur. Dans les deux cas, la visualisation de la couleur sélectionnée se met à jour.

Ajout d'un cadre et couleur de fond pour les icônes des palettes d'outils

Cette version permet de créer un cadre et une couleur de fond pour les icônes des barres d'outils.

			T
À partir de la fenêtre codific	ation du ruban ' ^{Codifi}	cation cliquer sur le boutor	Editer
Palette d'objets	×]	
GENERAL Renommer	Police d'affichage Arial Taille 16 Gras		
	Ajouter palette		
	 Dernier code utilisé Accès aux codes Points 		
🖂, 🛕	✓ Accès codes blocs ponctuels		
	 Accès codes blocs orientés Accès codes alignements 		
	Ajouter Modifier		
	Couleur de fond Supprimer		
	Monter Descendre		

Après avoir sélectionné une palette ainsi que les icônes pour lesquels vous voulez

créer un cadre ou une couleur de fond, cliquer sur le bouton <u>Couleur de fond....</u>, la boîte de dialogue suivante s'ouvre :

Couleur de fond		\times
Couleur de fond		
Auco	une couleur de fond	

Le bouton <u>Aucune couleur de fond</u> permet de supprimer la couleur de fond de l'icône qui a été préalablement positionnée.



En cliquant sur la boîte de liste, les choix suivants apparaissent :

				/
				l
ł				L.
ļ				Ľ.
				L
	Au	tre		

Si vous cliquez sur 'Autre', la boîte de dialogue ci-dessous apparaît :



Elle vous donne la possibilité d'affiner votre choix de couleur. Nous vous recommandons de choisir des couleurs pastelles pour vos fonds d'icônes.

Ajout d'une sélection par calque pour l'export des attributs des blocs

Etant donné que cette nouvelle version permet d'utiliser le même bloc pour différents objets topographiques en personnalisant ses attributs en fonction de chaque objet topographique, il était nécessaire de pouvoir identifier ce même bloc par son calque pour extraire des fichiers .csv par thème.

La boîte de dialogue de la commande export des attributs des blocs a été modifiée afin d'y ajouter un filtre sur le calque d'insertion du bloc sélectionné.



j		×
Nom et calque du bloc dont les informations doivent	t être exporté <mark>es</mark>	
ERPTRL	- 52	
Liste des données possibles pour l'exportation	_	Liste des données exportées pour le bloc sélectionné
VISEE	•	=VISEE POINT
AGE ATTRIBA ATTRIBB	Ajouter >>	=CVERTEX.XVERTEX[0.000] =CVERTEX.YVERTEX[0.000] =CVERTEX.ZVERTEX
ATTRIBC ATTRIBD ATTRIBE	Supprimer	=VISEE.ZP1 ?VISEE.ZPT-CVERTEX.ZVERTEX
ATTRIBF ATTRIBG ATTRIBH ATTRIBI		
ATTRIBJ	déplacement	
AVCANNE AZ	Vers le haut	
CODE COMPASSANGLE	Vers le bas	
CSTEPRISME		
Modification du champ sélectionné (nossibilité de m	ettre un format d'affichage	entre [])
Mouncation de champ selectionne (possibilité de m	iettre un format u allienage	

Ce filtre permet de ne sélectionner le bloc que s'il est dans le calque spécifié. Si le filtre est positionné sur 'aucun', la sélection se fait pour toutes les occurrences du bloc dans le dessin.

Amélioration de la commande *'enregistrer sous'* d'une codification (copie des styles de cotations, des styles TopoCalc des fichiers .pat et .ini)

La commande *'enregistrer sous'* de la fenêtre codification a été grandement améliorée. Elle permet d'extraire un ou plusieurs thèmes de la codification chargée afin d'en faire une nouvelle codification qui pourra par la suite être fusionnée.

En particulier en mode dwg un prototype est créé qui contient uniquement les éléments nécessaires à la codification extraite.

<u>Nota</u> : La commande *'enregistrer sous'* en sélectionnant tous les thèmes permet de purger le fichier prototype.

Implantation : possibilité d'implanter un point, un TCPOINT ou un symbole désigné à l'écran.

Après avoir chargé un plan en dwg, les rubans des attributs, des symboles et des



points ont été complétés avec le bouton . L'appui sur ce bouton permet d'implanter directement soit le point d'insertion du symbole ou l'entité 'point' directement.



Dans le cadre de blocs avec attributs type TCPOINT, si le symbole a un Z à 0 et s'il contient un attribut appelé MAT, la valeur de l'attribut est prise pour l'altimétrie.

Opérateur '*différent de***' <> dans les formules**

L'opérateur 'différent de' symbolisé par <> a été ajouté dans les formules.

Ajout de la capture des icônes des blocs des pages de sélections par touches Ctrl et Alt

Pour faciliter la création d'icônes des boîtes de sélection des blocs, nous avons ajouté un raccourci clavier.

Sur la fenêtre dessin, configurer l'affichage en fonction du rendu que vous désirez pour votre icône.

Rester appuyé simultanément sur les touche Ctrl et Alt de votre clavier.

Le curseur se transforme en un pavé noir qui a la taille de votre future icône.

Cliquer sur l'objet topographique symbole pour lequel vous voulez créer une icône.

Corrections diverses

- La transformation des facettes COVADIS ou mensura en MNT a été nettement améliorée (augmentation très sensible de la vitesse d'exécution).
- Correction de la suppression de plusieurs objets avec des codes associés qui provoquait un dysfonctionnement du logiciel,
- Amélioration de l'affichage des symboles dans les boîtes de sélection.
- Correction des filtres par thème.
- Amélioration des connexions en Bluetooth.
- Amélioration de la gestion des déplacements tactiles.
- Prise en compte et moyennage de l'ensemble des visées entre stations sur les calculs lancé, cheminement et polygonale